

# nüvi® 55/56/65/66 Benutzerhandbuch



Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin®, nüvi® und das Garmin Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ und nüMaps Lifetime™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

microSD™ und das microSDHC Logo sind Marken von SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® und Windows XP® sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Mac® ist eine Marke von Apple Inc.

#### Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte1	1
Verbinden des Geräts mit der Stromversorgung des	
Fahrzeugs	
Support und Updates	 1
nüMaps Guarantee™	1 1
Lebenslange Abonnements	י 1
Aktualisieren von Karten und Software mit Garmin	•
Express	1
Aktivieren und Deaktivieren des Ruhezustands	2
Abschalten des Geräts	
Zurücksetzen des Geräts	
Empfangen von GPS-Signalen	2
Einstellen der Bildschirmhelligkeit	2
Anpassen der Lautstärke Zymbole der Statusleiste Z	
Anzeigen des GPS-Signalstatus 2	
Informationen zum Akku	
Einstellen der Uhrzeit	
Verwenden der Bildschirmschaltflächen	2
Verwenden der Bildschirmtastatur	2
Positionen	3
Suchen von Positionen	
Suchen von Positionen	3
Suchen von Positionen mit der Suchleiste	
Ändern des Suchgebiets	3
Suchen von Positionen auf der Karte	
Suchen von Adressen	
Suchen von kürzlich gefundenen Zielen	
Suchfunktionen	
Speichern von Positionen	
Speichern einer Position	
Speichern der aktuellen Position4	4
Speichern einer "Zuhause-Position"	
Bearbeiten von Favoriten	
Zuweisen von Kategorien zu Favoriten	
Löschen von Favoriten	
Festlegen einer simulierten Position	
Entfernen von Kurzbefehlen	
Benutzer-POIs	
Installieren von POI Loader	
Verwenden der Hilfedateien von POI Loader	
Suchen von Benutzer-POIs	5
Navigation	5
Starten von Routen	
Anzeigen einer Vorschau mehrerer Routen	
Ändern von Routenpräferenzen	5
Starten einer Route zu einem Favoriten	
Anzeige der Route auf der Karte	
Verwenden der Karte	
Wählen einer Umleitung	
Anhalten der Route	
Anzeigen von Routenaktivitäten 6	
Anzeigen einer Liste von Abbiegungen	
Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts	6
Anzeigen von Kreuzungen	
POI entlang Route	
Suchen der nächsten Points of Interest	
Anpassen der Kategorien für POIs entlang der Route 6 Reiseinformationen	
TOOOTHOITIAUOHOIT	,

Anzeigen von Reisedaten auf der Karte	
Anzeigen der Reiseinformationsseite	
Anzeigen der Reiseaufzeichnung	
Zurücksetzen von ReiseinformationenAnzeigen von Informationen zur aktuellen Position	
Suchen von Serviceeinrichtungen in der Nähe	
Abrufen einer Wegbeschreibung zur aktuellen Position	
Vermeiden von Straßenmerkmalen	. 7
Informationen zu eigenen Vermeidungen	
Vermeiden von Gebieten	. 7
Vermeiden von Straßen	
Deaktivieren eigener Vermeidungen	
Löschen eigener Vermeidungen	
Anpassen der Karte	
Anpassen der Kartenextras	
Ändern des Kartendatenfelds	
Ändern der Kartenansicht	
Anpassen des Fahrzeugsymbols	
Radar-Info	
Verkehr	. 8
Empfangen von Verkehrsdaten über einen	•
Verkehrsfunkempfänger	. 8
Anzeigen von nächsten Verkehrsereignissen	
Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der Karte	
Suchen nach Verkehrsereignissen	
Verkehr auf der aktuellen Route	
Wählen einer alternativen Route	
Informationen zu Verkehrsfunkabonnements	
Aktivieren von AbonnementsAnzeigen von Verkehrsfunkabonnements	
Hinzufügen von Abonnements	
Verwenden der Apps	
verwenden der ADDS	3
Verwenden der Hilfe	. 9
Verwenden der Hilfe	. g g
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™	. g g
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs	9
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™	9
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge	
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch	0
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht	0
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen	
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen Fahrtipps	
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen Fahrtipps Planen einer Route	9
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen Fahrtipps Planen einer Route Planen von Routen	9
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen Fahrtipps Planen einer Route Planen von Routen Navigieren nach gespeicherter Route	9 .
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen Fahrtipps Planen einer Route Planen von Routen Navigieren nach gespeicherter Route Bearbeiten einer gespeicherten Route	9 .
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen Fahrtipps Planen einer Route Planen von Routen Navigieren nach gespeicherter Route Bearbeiten einer gespeicherten Route Anzeigen vorheriger Routen und Ziele	9
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen Fahrtipps Planen einer Route Planen von Routen Navigieren nach gespeicherter Route Bearbeiten einer gespeicherten Route Anzeigen vorheriger Routen und Ziele  Datenverwaltung	9 9 9 9 10 10 10 10
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen Fahrtipps Planen einer Route Planen von Routen Navigieren nach gespeicherter Route Bearbeiten einer gespeicherten Route Anzeigen vorheriger Routen und Ziele  Datenverwaltung Dateiformate	9 9 9 9 10 10 10 10
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen Fahrtipps Planen einer Route Planen von Routen Navigieren nach gespeicherter Route Bearbeiten einer gespeicherten Route Anzeigen vorheriger Routen und Ziele  Datenverwaltung Dateiformate Informationen zu Speicherkarten	9 9 9 9 9 9 9 9 9
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen Fahrtipps Planen einer Route Planen von Routen Navigieren nach gespeicherter Route Bearbeiten einer gespeicherten Route Anzeigen vorheriger Routen und Ziele  Datenverwaltung Dateiformate Informationen zu Speicherkarten Installieren einer Speicherkarte	99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen Fahrtipps Planen einer Route Planen von Routen Navigieren nach gespeicherter Route Bearbeiten einer gespeicherten Route Anzeigen vorheriger Routen und Ziele  Datenverwaltung Dateiformate Informationen zu Speicherkarten Installieren einer Speicherkarte Verbinden des Geräts mit dem Computer	99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen Fahrtipps Planen einer Route Planen von Routen Navigieren nach gespeicherter Route Bearbeiten einer gespeicherten Route Anzeigen vorheriger Routen und Ziele  Datenverwaltung Dateiformate Informationen zu Speicherkarten Installieren einer Speicherkarte Verbinden des Geräts mit dem Computer Übertragen von Daten vom Computer	99 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen Fahrtipps Planen einer Route Planen von Routen Navigieren nach gespeicherter Route Bearbeiten einer gespeicherten Route Anzeigen vorheriger Routen und Ziele  Datenverwaltung Dateiformate Informationen zu Speicherkarten Installieren einer Speicherkarte Verbinden des Geräts mit dem Computer  Anpassen des Geräts	99 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen Fahrtipps Planen einer Route Planen von Routen Navigieren nach gespeicherter Route Bearbeiten einer gespeicherten Route Anzeigen vorheriger Routen und Ziele  Datenverwaltung Dateiformate Informationen zu Speicherkarten Installieren einer Speicherkarte Verbinden des Geräts mit dem Computer Übertragen von Daten vom Computer  Anpassen des Geräts Karten- und Fahrzeugeinstellungen Aktivieren von Karten	99999999999999999999999999999999999
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen Fahrtipps Planen einer Route Planen von Routen Navigieren nach gespeicherter Route Bearbeiten einer gespeicherten Route Anzeigen vorheriger Routen und Ziele  Datenverwaltung Dateiformate Installieren einer Speicherkarten Installieren einer Speicherkarte Verbinden des Geräts mit dem Computer Übertragen von Daten vom Computer  Anpassen des Geräts Karten- und Fahrzeugeinstellungen Aktivieren von Karten Navigationseinstellungen	99 99
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen Fahrtipps Planen einer Route Planen von Routen Navigieren nach gespeicherter Route Bearbeiten einer gespeicherten Route Anzeigen vorheriger Routen und Ziele  Datenverwaltung Dateiformate Informationen zu Speicherkarten Installieren einer Speicherkarte Verbinden des Geräts mit dem Computer Übertragen von Daten vom Computer  Anpassen des Geräts Karten- und Fahrzeugeinstellungen Aktivieren von Karten Navigationseinstellungen Routenpräferenz	99999999999999999999999999999999999
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen Fahrtipps Planen einer Route Planen von Routen Navigieren nach gespeicherter Route Bearbeiten einer gespeicherten Route Anzeigen vorheriger Routen und Ziele  Datenverwaltung Dateiformate Informationen zu Speicherkarten Installieren einer Speicherkarte Verbinden des Geräts mit dem Computer  Anpassen des Geräts Karten- und Fahrzeugeinstellungen Aktivieren von Karten Navigationseinstellungen Routenpräferenz Anzeigeeinstellungen Routenpräferenz Anzeigeeinstellungen	99999999999999999999999999999999999
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen Fahrtipps Planen einer Route Planen von Routen Navigieren nach gespeicherter Route Bearbeiten einer gespeicherten Route Anzeigen vorheriger Routen und Ziele  Datenverwaltung Dateiformate Informationen zu Speicherkarten Installieren einer Speicherkarte Verbinden des Geräts mit dem Computer Übertragen von Daten vom Computer  Anpassen des Geräts Karten- und Fahrzeugeinstellungen Aktivieren von Karten Navigationseinstellungen Routenpräferenz Anzeigeeinstellungen Verkehrsfunkeinstellungen	99999999999999999999999999999999999
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen Fahrtipps Planen einer Route Planen von Routen Navigieren nach gespeicherter Route Bearbeiten einer gespeicherten Route Anzeigen vorheriger Routen und Ziele  Datenverwaltung Dateiformate Informationen zu Speicherkarten Installieren einer Speicherkarte Verbinden des Geräts mit dem Computer Übertragen von Daten vom Computer  Anpassen des Geräts Karten- und Fahrzeugeinstellungen Aktivieren von Karten Navigationseinstellungen Routenpräferenz Anzeigeeinstellungen Verkehrsfunkeinstellungen Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit	99999999999999999999999999999999999
Verwenden der Hilfe Suchen nach Hilfethemen Informationen zu ecoRoute™ Einrichten des Fahrzeugs Ändern des Kraftstoffpreises Angleichen des Spritverbrauchs Informationen zu ecoChallenge Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch Streckenübersicht Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen Fahrtipps Planen einer Route Planen von Routen Navigieren nach gespeicherter Route Bearbeiten einer gespeicherten Route Anzeigen vorheriger Routen und Ziele  Datenverwaltung Dateiformate Installieren einer Speicherkarte Verbinden des Geräts mit dem Computer Übertragen von Daten vom Computer  Anpassen des Geräts Karten- und Fahrzeugeinstellungen Aktivieren von Karten Navigationseinstellungen Routenpräferenz Anzeigeeinstellungen Verkehrsfunkeinstellungen Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit Sprach- und Tastatureinstellungen	

Wiederherstellen von Einstellungen	12
Anhang	12
Anschlusskabel	.12
Aufladen des Geräts	12
Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels	12
Pflege des Geräts	12
Reinigen des Gehäuses	12
Reinigen des Touchscreens	12
Verhindern von Diebstahl	
Anbringen am Armaturenbrett	12
Entfernen von Gerät, Halterung und Saugnapfhalterung	12
Entnehmen des Geräts aus der Halterung	12
Entfernen der Halterung aus der Saugnapfhalterung	13
Entfernen der Saugnapfhalterung von der	
Windschutzscheibe	
Erwerben weiterer Karten	13
Erwerben von Zubehör	
Technische Daten	. 13
Fehlerbehebung	13
Die Saugnapfhalterung bleibt nicht an der Windschutzscheibe	
haften	
Das Gerät erfasst keine Satellitensignale	
Das Gerät wird in meinem Fahrzeug nicht aufgeladen	
Mein Akku entlädt sich zu schnell	
Mein Gerät wird auf dem Computer nicht als	
Wechseldatenträger angezeigt	13
Mein Gerät wird auf dem Computer nicht als tragbares Gerät	
angezeigt	13
Mein Gerät wird weder als tragbares Gerät noch als	
Wechseldatenträger auf dem Computer angezeigt	13
Index	14

ii Inhaltsverzeichnis

#### **Erste Schritte**

#### **MARNUNG**

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

#### Verbinden des Geräts mit der Stromversorgung des Fahrzeugs

#### **△ WARNUNG**

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden infolge einer Überhitzung des Akkus, indem Sie das Gerät so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Laden Sie das Gerät auf, bevor Sie es im Akkubetrieb nutzen.

1 Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel ① an den USB-Anschluss des Geräts an.



- 2 Drücken Sie die Halterung ② in die Saugnapfhalterung ③, bis sie einrastet.
- 3 Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Windschutzscheibe, und klappen Sie den Hebel 4 in Richtung der Windschutzscheibe ein.
- 4 Setzen Sie die Lasche oben an der Halterung in die Kerbe an der Rückseite des Geräts ein.
- 5 Drücken Sie die Unterseite der Halterung in das Gerät ein, bis sie einrastet.
- 6 Schließen Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels an eine Stromquelle im Fahrzeug an.

#### **Support und Updates**

Garmin Express<sup>™</sup> bietet einfachen Zugriff auf folgende Dienste für Garmin<sup>®</sup> Geräte. Einige Dienste sind möglicherweise nicht für Ihr Gerät verfügbar.

- Produktregistrierung
- · Produkthandbücher
- · Software-Updates
- Karten-Updates
- · Fahrzeuge, Stimmen und andere Extras

#### **Einrichten von Garmin Express**

- Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den Anschluss am Gerät.
- 2 Stecken Sie das breite Ende des USB-Kabels in einen freien USB-Anschluss des Computers.
- 3 Rufen Sie die Website www.garmin.com/express auf.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### nüMaps Guarantee™

Innerhalb von 90 Tagen nach der ersten Satellitenerfassung des Geräts während der Fahrt haben Sie möglicherweise Anspruch auf ein kostenloses Karten-Update für das Gerät. Die Bedingungen sind unter www.garmin.com/numaps verfügbar.

#### Lebenslange Abonnements

Einige Modelle enthalten Abonnements für lebenslange Funktionen. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/lmt.

- LT: Dieses Modell umfasst eine lebenslange Verkehrsfunklizenz und einen Verkehrsfunkempfänger.
- LM: Dieses Modell umfasst ein Abonnement für nüMaps Lifetime<sup>™</sup>. Im Rahmen dieses Abonnements erhalten Sie vierteljährlich Karten-Updates für die Nutzungsdauer des Geräts. Die Bedingungen sind unter www.garmin.com/us /maps/numaps lifetime verfügbar.
- **LMT**: Dieses Modell umfasst ein Abonnement für nüMaps Lifetime, eine lebenslange Verkehrsfunklizenz und einen Verkehrsfunkempfänger.

#### Aktivieren von lebenslangen Karten-Updates

- 1 Rufen Sie die Website www.garmin.com/express auf.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. HINWEIS: Registrieren Sie das Gerät, um Email-Benachrichtigungen zu erhalten, wenn ein Karten-Update verfügbar ist.

### Aktualisieren von Karten und Software mit Garmin Express

Verwenden Sie Garmin Express, um aktuelle Karten- und Software-Updates für Ihr Gerät herunterzuladen und zu installieren. Karten-Updates bieten aktuelle Kartendaten, damit Ihr Gerät weiterhin genaue und effiziente Routen zu Zielen berechnen kann. Garmin Express ist für Windows® und Mac® verfügbar.

- 1 Rufen Sie auf dem Computer die Website www.garmin.com /express auf.
- 2 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie für die Installation unter Windows die Option Download für Windows.
  - Wählen Sie für die Installation unter Mac die Option Mac-Version.



- 3 Öffnen Sie die heruntergeladene Datei, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
- 4 Starten Sie Garmin Express.
- 5 Schließen Sie das Garmin Gerät mit einem USB-Kabel an den Computer an.



Garmin Express erkennt das Gerät.

6 Geben Sie für die Produktregistrierung eine Email-Adresse ein (optional).

Erste Schritte 1

- 7 Klicken Sie auf Gerät speichern.
- 8 Klicken Sie auf Nach Updates suchen.
  Es wird eine Liste verfügbarer Karten- und Software-Updates angezeigt.
- 9 Wählen Sie die zu installierenden Updates aus.
- 10 Klicken Sie auf Jetzt installieren.



Garmin Express lädt die Updates auf das Gerät herunter und installiert sie. Karten-Updates sind sehr groß, daher kann der Vorgang bei langsameren Internetverbindungen längere Zeit in Anspruch nehmen.

# Aktivieren und Deaktivieren des Ruhezustands

Sie können den Ruhezustand nutzen, um Akkustrom zu sparen, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Im Ruhezustand verbraucht das Gerät sehr wenig Strom. Wenn der Ruhezustand deaktiviert wird, ist es sofort wieder betriebsfähig.

**TIPP:** Der Aufladevorgang läuft schneller ab, wenn Sie das Gerät während des Aufladens in den Ruhezustand versetzen.

Drücken Sie die Einschalttaste 1).



#### Abschalten des Geräts

1 Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis auf dem Bildschirm eine Meldung angezeigt wird.

Die Meldung wird nach fünf Sekunden angezeigt. Wenn Sie die Einschalttaste loslassen, bevor die Meldung angezeigt wurde, wechselt das Gerät in den Ruhezustand.

2 Wählen Sie Aus

#### Zurücksetzen des Geräts

Sie können das Gerät zurücksetzen, falls es nicht mehr funktioniert.

Halten Sie die Einschalttaste 12 Sekunden lang gedrückt.

#### **Empfangen von GPS-Signalen**

Damit Sie mit dem Gerät navigieren können, müssen Satellitensignale erfasst werden. Das Symbol "IIII in der Statusleiste zeigt die Stärke des Satellitensignals an. Das Erfassen von Satelliten kann einige Minuten dauern.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Warten Sie, während das Gerät Satelliten erfasst.
- 3 Begeben Sie sich bei Bedarf im Freien an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.

#### Einstellen der Bildschirmhelligkeit

1 Wählen Sie Einstellungen > Anzeige > Helligkeit.

2 Passen Sie die Helligkeit mithilfe des Schiebereglers an.

#### Anpassen der Lautstärke

- 1 Wählen Sie Lautstärke.
- 2 Wählen Sie eine Option:
  - · Passen Sie die Lautstärke mithilfe des Schiebereglers an.
  - Wählen Sie , um den Ton des Geräts stumm zu schalten.
  - Wählen Sie , um weitere Optionen anzuzeigen.

#### Symbole der Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich oben im Hauptmenü. Die Symbole der Statusleiste zeigen Informationen zu Funktionen des Geräts an. Sie können einige Symbole auswählen, um Einstellungen zu ändern oder zusätzliche Informationen einzublenden.

all	Status des GPS-Signals
9:10 <sup>a</sup>	Aktuelle Zeit
•	Akkuladestand

#### Anzeigen des GPS-Signalstatus

Halten Sie ... drei Sekunden lang gedrückt.

#### Informationen zum Akku

Wenn das Gerät mit der Stromversorgung verbunden ist, wird es aufgeladen.

Das Symbol 

in der Statusleiste zeigt den Ladestatus des integrierten Akkus an.

□ in der Statusleiste zeigt den Ladestatus des integrierten Akkus an.

#### Einstellen der Uhrzeit

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Uhrzeit.
- 2 Wählen Sie eine Option:
  - Wenn die Zeit automatisch anhand von GPS-Informationen eingestellt werden soll, wählen Sie Automatisch.
  - Wenn die Zeit manuell eingestellt werden soll, ziehen Sie die Zahlen nach oben oder unten.

#### Verwenden der Bildschirmschaltflächen

- Wählen Sie 

  , um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren
- Halten Sie gedrückt, um schnell zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Wählen Sie ♠ bzw. ♥, um weitere Optionen anzuzeigen.
- Halten Sie ♠ bzw. ♥ gedrückt, um den Bildlauf zu beschleunigen.
- Wählen Sie , um ein Menü mit Optionen für den aktuellen Bildschirm anzuzeigen.

#### Verwenden der Bildschirmtastatur

Informationen zum Ändern des Tastaturlayouts finden Sie unter "Sprach- und Tastatureinstellungen" (*Sprach- und Tastatureinstellungen*, Seite 11).

- Wählen Sie 

  , um eine Sucheingabe zu löschen.
- Wählen Sie < , um ein Zeichen zu löschen.
- Wählen Sie @, um den Sprachmodus für die Tastatur zu ändern.
- Wählen Sie &?%, um Sonderzeichen, z. B. Satzzeichen, einzugeben.
- Wählen Sie ♠, um die Großschreibung von Zeichen zu ändern.

Erste Schritte

#### **Positionen**

Die auf dem Gerät geladenen Detailkarten enthalten Points of Interest, z. B. Restaurants, Hotels, Autoservices und detaillierte Straßeninformationen. Suchen Sie mithilfe von Kategorien nach Geschäften oder Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Sie können auch nach Adressen, Koordinaten, Städten und Kreuzungen suchen.

#### Suchen von Positionen

#### Suchen von Positionen

- 1 Wählen Sie Zieleingabe.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie, oder wählen Sie POIs.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
- 4 Wählen Sie ein Ziel aus.

#### Suchen innerhalb von Kategorien

Nachdem Sie eine Suche nach einem Point of Interest durchgeführt haben, wird für einige Kategorien möglicherweise eine Liste für die Schnellsuche mit den letzten drei ausgewählten Zielen angezeigt.

- 1 Wählen Sie Zieleingabe.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie, oder wählen Sie POIs.
- 3 Wählen Sie eine Kategorie aus.
- 4 Wählen Sie ein Ziel aus der Liste für die Schnellsuche aus, wenn diese angezeigt wird.



5 Wählen Sie bei Bedarf das entsprechende Ziel aus.

#### Suchen von Positionen mit der Suchleiste

Suchen Sie mithilfe der Suchleiste nach Positionen, indem Sie eine Kategorie, den Namen eines Unternehmens, eine Adresse oder eine Stadt eingeben.

- 1 Wählen Sie Zieleingabe.
- 2 Wählen Sie in der Suchleiste die Option Suchbegriff eingeben.
- 3 Geben Sie den Suchbegriff ganz oder teilweise ein. Unterhalb der Suchleiste werden Suchbegriffe vorgeschlagen.
- 4 Wählen Sie eine Option:
  - Suchen Sie nach einem Typ von Points of Interest, indem Sie den Namen einer Kategorie eingeben (z. B. Kinos).
  - Suchen Sie namentlich nach Points of Interest, indem Sie Namen ganz oder teilweise eingeben.
  - Suchen Sie nach einer Adresse in der Nähe, indem Sie den Straßennamen und die Hausnummer eingeben.
  - Suchen Sie nach einer Adresse in einer anderen Stadt, indem Sie den Straßenamen, die Hausnummer, die Stadt und das Land eingeben.
  - Suchen Sie nach einer Stadt, indem Sie die Stadt und optional ein Bundesland, eine Provinz oder ein Land eingeben.
  - Suchen Sie nach Koordinaten, indem Sie die Breiten- und Längengrade eingeben.
- 5 Wählen Sie eine Option:

- Suchen Sie nach einem vorgeschlagenen Suchbegriff, indem Sie den Begriff auswählen.
- Suchen Sie nach dem eingegebenen Text, indem Sie Q auswählen.
- 6 Wählen Sie bei Bedarf eine Position aus.

#### Ändern des Suchgebiets

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie Suche bei.
- 3 Wählen Sie eine Option.

#### Suchen von Positionen auf der Karte

Bevor Sie nach in den Kartendaten enthaltenen POIs suchen können, z. B. Restaurants, Kliniken und Tankstellen, müssen Sie die Karten-Ebene für POIs entlang der Straße aktivieren (*Anpassen der Kartenebenen*, Seite 7).

- 1 Wählen Sie Karte.
- 2 Verschieben Sie die Karte, und vergrößern Sie sie, um das Suchgebiet anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf Q, und wählen Sie ein Kategoriesymbol aus, um nur POIs einer bestimmten Kategorie anzuzeigen.

Auf der Karte werden Positionsmarkierungen ( oder ein blauer Punkt) angezeigt.

- 4 Wählen Sie eine Option:
  - · Wählen Sie eine Positionsmarkierung aus.
  - Wählen Sie einen Punkt aus, z. B. eine Straße, Kreuzung oder Adresse.
- 5 Wählen Sie bei Bedarf die Positionsbeschreibung aus, um weitere Informationen anzuzeigen.

#### Suchen von Adressen

**HINWEIS:** Die Reihenfolge der Schritte ändert sich möglicherweise abhängig von den auf dem Gerät geladenen Kartendaten.

- 1 Wählen Sie Zieleingabe > Adresse.
- 2 Geben Sie die Hausnummer ein, und wählen Sie Fertig.
- 3 Geben Sie den Namen der Straße ein, und wählen Sie Weiter.
- 4 Wählen Sie bei Bedarf die Option Suche bei, um die Stadt, das Bundesland oder die Provinz zu ändern.
- 5 Wählen Sie bei Bedarf die Stadt, das Bundesland oder die Provinz aus.
- 6 Wählen Sie bei Bedarf die Adresse aus.

#### Suchen von kürzlich gefundenen Zielen

Im Gerät werden die letzten 50 gefundenen Ziele gespeichert.

- 1 Wählen Sie Zieleingabe > Kürzlich.
- 2 Wählen Sie ein kürzliches Ziel aus.

Löschen der Liste kürzlich gefundener Positionen
Wählen Sie Zieleingabe > Kürzlich > ≡ > Löschen > Ja.

#### Suchen nach Parkplätzen

- 1 Wählen Sie Zieleingabe > POls > Parken.
- 2 Wählen Sie eine Parkmöglichkeit.

#### Suchen der Parkposition

Wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen, während es eingeschaltet ist, wird die aktuelle Position als Parkplatz gespeichert.

Wählen Sie Apps > Parkposition.

#### Suchfunktionen

Mit Suchfunktionen können Sie nach bestimmten Arten von Positionen suchen, indem Sie auf Anweisungen auf dem Bildschirm reagieren.

Positionen 3

#### Suchen von Kreuzungen

Sie können nach Kreuzungen zweier Straßen, Autobahnen oder anderer Straßen suchen.

- 1 Wählen Sie Zieleingabe > POls > Kreuzungen.
- 2 Folgen Sie den angezeigten Anweisungen, um Straßeninformationen einzugeben.
- 3 Wählen Sie die Kreuzung.

#### Suchen von Städten

- 1 Wählen Sie Zieleingabe > POIs > Städte.
- 2 Wählen Sie Suchbegriff eingeben.
- 3 Geben Sie einen Städtenamen ein, und wählen Sie Q.
- 4 Wählen Sie eine Stadt aus.

#### Suchen von Positionen anhand von Koordinaten

Sie können durch die Eingabe von Breiten- und Längengraden nach einer Position suchen. Dies kann besonders beim Geocaching hilfreich sein.

- 1 Wählen Sie Zieleingabe > POls > Koordinaten.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Option , und ändern Sie das Koordinatenformat oder das Kartenbezugssystem.
- 3 Wählen Sie die Breitenkoordinate.
- 4 Geben Sie die neue Koordinate ein, und wählen Sie Fertig.
- 5 Wählen Sie die Längenkoordinate.
- 6 Geben Sie die neue Koordinate ein, und wählen Sie Fertig
- 7 Wählen Sie Auf Karte zeigen.

#### Speichern von Positionen

#### **Speichern einer Position**

- 1 Suchen Sie nach einer Position (Suchen von Positionen, Seite 3).
- 2 Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.
- 3 Wählen Sie 1
- 4 Wählen Sie Speichern.
- 5 Geben Sie bei Bedarf einen Namen ein, und wählen Sie Fertig.

#### Speichern der aktuellen Position

- 1 Wählen Sie auf der Kartenseite das Fahrzeugsymbol.
- 2 Wählen Sie Speichern.
- 3 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie Fertig.
- 4 Wählen Sie OK.

#### Speichern einer "Zuhause-Position"

Sie können eine Position, an die Sie sehr häufig zurückkehren, als "Zuhause-Position" festlegen.

- 1 Wählen Sie Zieleingabe > = > Zuhause eingeben.
- 2 Wählen Sie Meine Adresse eingeben, Aktuelle Position verwenden oder Kürzlich gefunden.

Die Position wird im Menü Favoriten als Zuhause gespeichert.

#### Aufsuchen der "Zuhause-Position"

Wählen Sie Zieleingabe > Nachhause.

#### Bearbeiten der Informationen der "Zuhause-Position"

- 1 Wählen Sie Zieleingabe > Favoriten > Zuhause.
- 2 Wählen Sie 6.
- 3 Wählen Sie = > Bearbeiten.
- 4 Geben Sie die Änderungen ein.
- 5 Wählen Sie Fertig.

#### Bearbeiten von Favoriten

- 1 Wählen Sie Zieleingabe > Favoriten.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.

- 3 Wählen Sie einen Favoriten aus.
- 4 Wählen Sie A.
- 5 Wählen Sie = > Bearbeiten.
- 6 Wählen Sie eine Option:
  - · Wählen Sie Name.
  - · Wählen Sie Telefonnummer.
  - Wählen Sie POIs, um dem Favoriten Kategorien zuzuweisen.
  - Wählen Sie Icon ändern, um das Symbol zu ändern, mit dem der Favorit auf einer Karte markiert wird.
- 7 Bearbeiten Sie die Informationen.
- 8 Wählen Sie Fertig.

#### Zuweisen von Kategorien zu Favoriten

Sie können benutzerdefinierte POIs hinzufügen, um Favoriten zu organisieren.

**HINWEIS:** POIs werden im Favoritenmenü angezeigt, nachdem Sie mindestens 12 Positionen gespeichert haben.

- 1 Wählen Sie Zieleingabe > Favoriten.
- 2 Wählen Sie einen Favoriten aus.
- 3 Wählen Sie 6
- 4 Wählen Sie = > Bearbeiten > POIs.
- 5 Geben Sie einen oder mehrere POI-Namen ein. Trennen Sie diese durch Komma voneinander.
- 6 Wählen Sie bei Bedarf einen vorgeschlagenen POI.
- 7 Wählen Sie Fertig

#### Löschen von Favoriten

**HINWEIS:** Gelöschte Favoriten können nicht wiederhergestellt werden.

- 1 Wählen Sie Zieleingabe > Favoriten.
- 2 Wählen Sie = > Favoriten löschen.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den zu löschenden Favoriten, und wählen Sie Löschen.

#### Festlegen einer simulierten Position

Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden oder keine Satellitensignale empfangen, können Sie mithilfe des GPS eine simulierte Position einrichten.

- 1 Wählen Sie Einstellungen > Navigation > GPS-Simulation.
- 2 Wählen Sie im Hauptmenü die Option Karte.
- 3 Tippen Sie zweimal auf die Karte, um ein Gebiet auszuwählen.

Die Adresse der Position wird unten im Bildschirm angezeigt.

- 4 Wählen Sie die Positionsbeschreibung aus.
- 5 Wählen Sie Position setzen.

#### Hinzufügen von Kurzbefehlen

Sie können dem Menü Zieleingabe Kurzbefehle hinzufügen. Ein Kurzbefehl kann auf eine Position, eine Kategorie oder eine Suchfunktion verweisen.

Das Menü Zieleingabe kann bis zu 36 Symbole für Kurzbefehle umfassen.

- 1 Wählen Sie Zieleingabe > Kurzbefehl hinzufügen.
- 2 Wählen Sie ein Element.

#### Entfernen von Kurzbefehlen

- 1 Wählen Sie Zieleingabe > = > Kurzbefehl(e) entfernen.
- 2 Wählen Sie den Kurzbefehl aus, den Sie entfernen möchten.
- 3 Wählen Sie den Kurzbefehl erneut aus, um den Vorgang zu bestätigen.

Positionen

#### **Benutzer-POIs**

Benutzer-POIs sind vom Benutzer festgelegte Punkte auf der Karte. Damit können Sie sich Hinweise geben lassen, wenn Sie sich in der Nähe eines festgelegten Punkts befinden, oder wenn Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten.

#### Installieren von POI Loader

Sie können Benutzer-POI-Listen auf dem Computer erstellen oder darauf herunterladen und mit der Software POI Loader auf dem Gerät installieren.

- 1 Rufen Sie die Website www.garmin.com/poiloader auf.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### Verwenden der Hilfedateien von POI Loader

Weitere Informationen zu POI Loader finden Sie in der Hilfedatei.

Öffnen Sie POI Loader, und klicken Sie auf Hilfe.

#### Suchen von Benutzer-POIs

Bevor Sie nach Benutzer-POIs suchen können, müssen Sie Benutzer-POIs mit der Software POI Loader auf das Gerät laden (*Installieren von POI Loader*, Seite 5).

- 1 Wählen Sie Zieleingabe > POIs.
- 2 Wechseln Sie zum Abschnitt Andere Kategorien, und w\u00e4hlen Sie eine Kategorie aus.

#### **Navigation**

#### Starten von Routen

- 1 Suchen Sie nach einer Position (*Positionen*, Seite 3).
- 2 Wählen Sie eine Position aus.
- 3 Wählen Sie Los!.

#### Anzeigen einer Vorschau mehrerer Routen

- 1 Suchen Sie nach einer Position (Suchen von Positionen, Seite 3).
- 2 Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.
- 3 Wählen Sie die Option Routen.
- 4 Wählen Sie eine Route.

#### Ändern von Routenpräferenzen

Die Routenberechnung basiert auf Geschwindigkeitsbeschränkungen von Straßen sowie auf Beschleunigungswerten für die mögliche Route. Die Routenpräferenz wirkt sich nur auf Autorouten aus.

### Wählen Sie Einstellungen > Navigation > Routenpräferenz.

- Wählen Sie Kürzere Zeit, um Routen mit der kürzesten Fahrzeit zu berechnen, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.
- Wählen Sie Kürzere Strecke, um Routen mit der kürzesten Distanz zu berechnen, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.
- Wählen Sie Luftlinie, um Punkt-zu-Punkt-Routen (ohne Straßen) zu berechnen.

#### Navigieren im Luftlinien-Modus

Wenn Sie beim Navigieren keinen Straßen folgen, können Sie den Luftlinien-Modus verwenden.

- 1 Wählen Sie Einstellungen > Navigation.
- Wählen Sie Routenpräferenz > Luftlinie > Speichern. Die nächste Route wird als gerade Linie zur Position berechnet.

#### Starten einer Route zu einem Favoriten

1 Wählen Sie Zieleingabe > Favoriten.

- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie, oder wählen Sie Alle Favoriten.
- 3 Wählen Sie einen Favoriten aus.
- 4 Wählen Sie Los!.

#### Anzeige der Route auf der Karte

#### **HINWEIS**

Die Funktion für Tempolimits dient ausschließlich Informationszwecken. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jederzeit alle ausgeschilderten Tempolimits einzuhalten und sicher zu fahren. Garmin ist nicht für Bußgelder oder Vorladungen verantwortlich, die Ihnen durch das Nichtbeachten geltender Verkehrsregeln und Verkehrsschilder entstehen.

Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Die Zielflagge zeigt das Ziel an.

Während der Fahrt führt Sie das Gerät mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Ziel. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet das Gerät die Route neu und liefert neue Fahranweisungen.

Beim Fahren auf den meisten Straßen kann ein Datenfeld mit dem aktuellen Tempolimit angezeigt werden.



#### Verwenden der Karte

- 1 Wählen Sie Karte.
- 2 Wählen Sie eine beliebige Stelle auf der Karte aus.
- 3 Wählen Sie eine Option:
  - Vergrößern bzw. verkleinern Sie die Ansicht, indem Sie + bzw. – wählen.
  - Wechseln Sie zwischen der Ansicht Norden oben und 3D, indem Sie ▲ wählen.
  - Wählen Sie Q, um bestimmte Kategorien anzuzeigen, wenn Sie nicht auf einer Route navigieren.
  - Wählen Sie , um die aktuelle Position auf der Karte zu zentrieren.

#### Hinzufügen von Zwischenzielen zu Routen

Bevor Sie ein Zwischenziel hinzufügen können, müssen Sie auf einer Route navigieren.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option **→** > **Zieleingabe**.
- 2 Suchen Sie nach einer Position.
- 3 Wählen Sie eine Position aus.
- 4 Wählen Sie Los!.
- 5 Wählen Sie Der Route hinzufügen.

#### Wählen einer Umleitung

Bevor Sie eine Umleitung wählen können, müssen Sie eine Route navigieren und dem Menü für Kartenextras die Funktion für Umleitungen hinzufügen (*Anpassen der Kartenextras*, Seite 7)

Sie können eine Umleitung für eine bestimmte Distanz oder Straße der Route wählen. Dies bietet sich an, wenn eine Baustelle auf der Route liegt, Straßen gesperrt oder die Straßenbedingungen schlecht sind.

1 Wählen Sie auf der Karte die Option **=** > **Route ändern**.

Navigation 5

- 2 Wählen Sie eine Option.
  - Wenn Sie die Route für eine bestimmte Distanz umfahren möchten, wählen Sie Umleitung nach Distanz.
  - Wenn Sie eine bestimmte Straße der Route umfahren möchten, wählen Sie Vermeidung von Straße.

#### **Anhalten der Route**

Wählen Sie auf der Karte die Option => €.

#### Anzeigen von Routenaktivitäten

#### Anzeigen einer Liste von Abbiegungen

Wenn Sie eine Route navigieren, können Sie alle Abbiegungen und Fahrtrichtungsänderungen auf der Route sowie die Distanz zwischen den Abbiegungen anzeigen.

- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route oben auf der Karte die Textleiste aus.
- 2 Wählen Sie eine Abbiegung aus.

Die Details für die Abbiegung werden angezeigt. Für Kreuzungen auf Hauptverkehrsstraßen wird die Kreuzungsansicht angezeigt, sofern diese verfügbar ist.

#### Anzeigen der gesamten Route auf der Karte

- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Navigationsleiste oben auf der Karte aus.
- 2 Wählen Sie = > Karte.

#### Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts

Beim Navigieren einer Route wird oben links auf der Karte eine Vorschau des nächsten Abbiegepunkts, des Fahrspurwechsels oder der Fahrtrichtungsänderung angezeigt.

Die Vorschau umfasst die Distanz zum Abbiegepunkt oder zur Fahrtrichtungsänderung sowie die richtige Spur, auf der Sie sich befinden sollten, sofern diese Informationen verfügbar sind.

Wählen Sie auf der Karte die Option **Das**, um den nächsten Abbiegepunkt auf der Karte anzuzeigen.

#### Anzeigen von Kreuzungen

Bei der Navigation einer Route werden auf Hauptverkehrsstraßen Kreuzungen angezeigt. Wenn Sie sich einer Kreuzung auf der Route nähern, wird kurz ein Bild für die Kreuzung angezeigt, sofern dies verfügbar ist.

Wählen Sie auf der Karte die Option **Des**, um die nächste Kreuzung anzuzeigen, sofern diese verfügbar ist.

#### **POI entlang Route**

Sie können in der Nähe befindliche Unternehmen und Dienste auf Ihrer Route anzeigen oder auf der Straße, auf der Sie unterwegs sind. POIs sind nach Kategorie gefiltert.

#### Suchen der nächsten Points of Interest

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option = > POI entlang Route.
- 2 Wählen Sie eine Registerkarte.
- 3 Wählen Sie einen Point of Interest aus.

#### Anpassen der Kategorien für POIs entlang der Route

Sie können die gesuchten POIs ändern, die Reihenfolge der POIs neu anordnen und nach bestimmten Unternehmen bzw. POIs suchen.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option 

  → POI entlang Route.
- 2 Wählen Sie ein Dienstsymbol.
- 3 Wählen Sie 3.
- **4** Wählen Sie eine Option:
  - Verschieben Sie einen POI in der Liste nach oben oder nach unten, indem Sie den Pfeil rechts neben dem POI-Namen auswählen und verschieben.

- Ändern Sie einen POI, indem Sie ihn auswählen.
- Erstellen Sie einen Benutzer-POI, indem Sie einen POI und dann die Option Benutzersuche auswählen. Geben Sie den Namen eines Unternehmens oder eines POI ein.
- 5 Wählen Sie Fertig.

#### Reiseinformationen

#### Anzeigen von Reisedaten auf der Karte

Bevor Sie Reisedaten auf der Karte anzeigen können, müssen Sie dem Menü für Kartenextras die entsprechende Funktion hinzufügen (*Anpassen der Kartenextras*, Seite 7).

Wählen Sie auf der Karte die Option = > Reisedaten.

#### Anpassen der Reisedatenfelder

Bevor Sie die Daten anpassen können, die auf der Karte in den Reisedatenfeldern angezeigt werden, müssen Sie dem Menü für Kartenextras die Reisedatenfunktion hinzufügen (*Anpassen der Kartenextras*, Seite 7).

- 1 Wählen Sie Karte.
- 2 Wählen Sie = > Reisedaten.
- 3 Wählen Sie ein Reisedatenfeld.
- 4 Wählen Sie eine Option.

Das neue Reisedatenfeld wird in der Reisedatenliste angezeigt.

#### Anzeigen der Reiseinformationsseite

Auf der Reiseinformationsseite werden das aktuelle Tempo sowie Statistiken zur Reise angezeigt.

**HINWEIS:** Wenn Sie die Fahrt häufig unterbrechen, lassen Sie das Gerät eingeschaltet, damit die Reisezeit genau erfasst werden kann.

Wählen Sie auf der Karte die Option Tempo.



#### Anzeigen der Reiseaufzeichnung

Das Gerät führt eine Reiseaufzeichnung durch, d. h. eine Aufzeichnung des von Ihnen zurückgelegten Wegs.

- 1 Wählen Sie Einstellungen > Karte/Fahrzeug > Karten-Ebenen.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Reiseaufzeichnung.

#### Zurücksetzen von Reiseinformationen

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option Tempo.
- 2 Wählen Sie ≡ > Feld(er) zurücksetzen.
- 3 Wählen Sie eine Option:
  - Wenn Sie nicht auf einer Route navigieren, wählen Sie Alle auswählen, um mit Ausnahme der Geschwindigkeitsanzeige alle Datenfelder auf der ersten Seite zurückzusetzen.
  - Wählen Sie Reset: Reisedaten, um alle Werte des Reisecomputers zurückzusetzen.
  - Wählen Sie Reset: Maximales Tempo, um das maximale Tempo zurückzusetzen.
  - Wählen Sie Reset: Zähler B, um den Kilometerzähler zurückzusetzen.

6 Navigation

### Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position

Auf der Seite Wo bin ich? können Sie Informationen zur aktuellen Position anzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie einer Notrufzentrale Ihren Standort mitteilen müssen.

Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.

#### Suchen von Serviceeinrichtungen in der Nähe

Sie können die Seite "Wo bin ich?" verwenden, um nach Serviceeinrichtungen in der Nähe zu suchen, z. B. Tankstellen, Kliniken oder Polizeistationen.

- 1 Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.

### Abrufen einer Wegbeschreibung zur aktuellen Position

Wenn Sie einer anderen Person mitteilen möchten, wie ihre aktuelle Position zu erreichen ist, kann das Gerät eine Wegbeschreibung ausgeben.

- 1 Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.
- 2 Wählen Sie = > Weg zu mir von.
- 3 Wählen Sie eine Startposition.
- 4 Wählen Sie OK.

#### Vermeiden von Straßenmerkmalen

- 1 Wählen Sie Einstellungen > Navigation > Vermeidungen.
- 2 Wählen Sie die Straßenmerkmale aus, die auf der Route vermieden werden sollen, und wählen Sie Speichern.

#### Informationen zu eigenen Vermeidungen

Mithilfe von eigenen Vermeidungen können Sie bestimmte Gebiete und Straßenabschnitte vermeiden. Sie können eigene Vermeidungen je nach Bedarf aktivieren und deaktivieren.

#### Vermeiden von Gebieten

- 1 Wählen Sie Einstellungen > Navigation > Eigene Vermeidungen.
- Wählen Sie bei Bedarf die Option Vermeidungen hinzufügen.
- 3 Wählen Sie Gebiet.
- **4** Wählen Sie die obere linke Ecke des zu vermeidenden Gebiets aus, und wählen Sie **Weiter**.
- 5 Wählen Sie die untere rechte Ecke des zu vermeidenden Gebiets aus, und wählen Sie Weiter.
  - Das ausgewählte Gebiet wird auf der Karte schattiert angezeigt.
- 6 Wählen Sie Fertig

#### Vermeiden von Straßen

- 1 Wählen Sie Einstellungen > Navigation > Eigene Vermeidungen.
- 2 Wählen Sie Straße.
- 3 Wählen Sie den Startpunkt des Straßenabschnitts, den Sie vermeiden möchten, und wählen Sie Weiter.
- **4** Wählen Sie den Endpunkt des Straßenabschnitts, und wählen Sie **Weiter**.
- 5 Wählen Sie Fertig.

#### Deaktivieren eigener Vermeidungen

Sie können eine eigene Vermeidung deaktivieren, ohne sie zu löschen.

- 1 Wählen Sie Einstellungen > Navigation > Eigene Vermeidungen.
- 2 Wählen Sie eine Vermeidung aus.

3 Wählen Sie = > Deaktivieren.

#### Löschen eigener Vermeidungen

- 1 Wählen Sie Einstellungen > Navigation > Eigene Vermeidungen.
- 2 Wählen Sie eine Option:

  - Wenn Sie eine einzelne eigene Vermeidung löschen möchten, wählen Sie die Vermeidung aus, und wählen Sie > Löschen.

#### Anpassen der Karte

#### Anpassen der Kartenextras

Sie können die Kurzbefehle wählen, die im Menü für Kartenextras angezeigt werden.

- 1 Wählen Sie Einstellungen > Karte/Fahrzeug > Kartenextras.
- Wählen Sie die Kartenextras, die im Menü angezeigt werden sollen.
- 3 Wählen Sie Speichern.

#### Anpassen der Kartenebenen

Sie können anpassen, welche Daten auf der Karte angezeigt werden, z. B. Symbole für Points of Interest und Straßenbedingungen.

- 1 Wählen Sie Einstellungen > Karte/Fahrzeug > Karten-Ebenen.
- 2 Wählen Sie die Ebenen, die auf der Karte angezeigt werden sollen, und wählen Sie **Speichern**.

#### Ändern des Kartendatenfelds

- 1 Wählen Sie auf der Karte ein Datenfeld aus.
  HINWEIS: Die Anzeige Tempo kann nicht angepasst werden.
- 2 Wählen Sie einen Datentyp, der angezeigt werden soll.
- 3 Wählen Sie Speichern.

#### Ändern der Kartenansicht

- 1 Wählen Sie Einstellungen > Karte/Fahrzeug > Kartenansicht Auto-Modus.
- 2 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie In Fahrtrichtung, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
  - Wählen Sie **Norden oben**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich Norden oben befindet.
  - Wählen Sie 3D, um die Karte dreidimensional anzuzeigen.

#### Anpassen des Fahrzeugsymbols

Sie können das Fahrzeugsymbol ändern, das auf der Karte angezeigt wird. Sie können weitere Fahrzeugsymbole mit Garmin Express herunterladen.

Wählen Sie Einstellungen > Karte/Fahrzeug > Fahrzeug.

#### Radar-Info

#### **HINWEIS**

Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit von Benutzer-POI- oder Radar-Info-Datenbanken verantwortlich und übernimmt auch keine Verantwortung für Folgen, die aus deren Verwendung entstehen.

In einigen Gebieten sind Informationen zu den Standorten von Radarkontrollen und zu Tempolimits verfügbar. Besuchen Sie www.garmin.com/safetycameras, um die Verfügbarkeit zu überprüfen, ein Abonnement oder ein einmaliges Update zu

Navigation 7

erwerben. Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region erwerben oder ein bestehendes Abonnement erweitern.

Sie können Radar-Infos für ein vorhandenes Radar-Info-Abonnement unter http://my.garmin.com aktualisieren. Sie sollten das Gerät regelmäßig aktualisieren, um immer aktuelle Radar-Infos zu erhalten.

Bei einigen Geräten und Regionen sind Radar-Info-Daten ggf. im Lieferumfang des Geräts enthalten. Inbegriffene Daten umfassen keine Updates oder Abonnements.

#### Verkehr

#### **HINWEIS**

Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit oder Aktualität der Verkehrsinformationen verantwortlich.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist nicht auf Geräten verfügbar, die kein unbegrenztes Verkehrsfunkabonnement umfassen (*Lebenslange Abonnements*, Seite 1).

Verkehrsinformationen sind möglicherweise nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar. Informationen zu Verkehrsfunkempfängern sowie zu abgedeckten Gebieten finden Sie unter www.garmin.com/traffic.

Im Lieferumfang einiger Geräte ist ein Verkehrsfunkempfänger enthalten. Dieser ist in das Gerät integriert.

- Verkehrsmeldungen werden auf der Karte angezeigt, wenn auf der Route oder im Gebiet Verkehrsereignisse vorliegen.
- Das Gerät muss an die Stromversorgung des Fahrzeugs angeschlossen sein, um über einen Verkehrsfunkempfänger Verkehrsinformationen zu empfangen.
- Damit Verkehrsinformationen empfangen werden können, sollte sich der im Gerät integrierte Verkehrsfunkempfänger mit Stromversorgung im Sendebereich einer Rundfunkstation befinden, die Verkehrsinformationen ausstrahlt.
- Das im Lieferumfang des Geräts oder des Verkehrsfunkempfängers enthaltene Abonnement muss nicht aktiviert werden.

# Empfangen von Verkehrsdaten über einen Verkehrsfunkempfänger

#### HINWEIS

Beschichtete (aufgedampfte) Fenster können die Leistung des Verkehrsfunkempfängers beeinträchtigen.

Damit Sie Verkehrsdaten empfangen können, müssen Sie über ein Gerätemodell mit unbegrenzter Verkehrsfunklizenz verfügen. Außerdem müssen Sie das KFZ-Anschlusskabel aus dem Lieferumfang des Geräts verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/traffic.

Das Gerät kann Verkehrsfunksignale von einer Station empfangen, die Verkehrsdaten sendet.

- 1 Schließen Sie das mit Verkehrsfunk kompatible Netzkabel an eine externe Stromversorgung an.
- 2 Schließen Sie das mit Verkehrsfunk kompatible Netzkabel an das Gerät an.

Wenn Sie sich in einem abgedeckten Verkehrsfunkgebiet befinden, zeigt das Gerät Verkehrsinformationen an.

#### Anzeigen von nächsten Verkehrsereignissen

Sie können Verkehrsereignisse auf der Route anzeigen oder auf der Straße, auf der Sie unterwegs sind.

1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option 

➤ Verkehr.

Das nächste Verkehrsereignis wird in einem Feld auf der rechten Seite der Karte angezeigt.

2 Wählen Sie das Verkehrsereignis aus, um zusätzliche Details anzuzeigen.

#### Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der Karte

Auf der Stau-Info-Karte werden Verkehrsbehinderungen auf Straßen der näheren Umgebung farbcodiert angezeigt.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option Apps > Verkehr.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Option = > Legende, um die Legende für die Stau-Info-Karte anzuzeigen.

#### Suchen nach Verkehrsereignissen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option Apps > Verkehr.
- 2 Wählen Sie = > Ereignisse.
- 3 Wählen Sie ein Element aus der Liste aus.
- 4 Wenn es mehrere Ereignisse gibt, zeigen Sie diese mithilfe der Pfeile an.

#### Verkehr auf der aktuellen Route

Wenn auf Ihrer Route eine Verkehrsbehinderung vorliegt, wird auf der Karte ein Alarm angezeigt und das Gerät berechnet eine alternative Route, um die Behinderung zu umgehen. Sie können wählen, ob alternative Routen automatisch oder nach Aufforderung verwendet werden sollen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu Verkehrsfunkeinstellungen (*Verkehrsfunkeinstellungen*, Seite 11). Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie gegebenenfalls dennoch über Strecken mit Verkehrsbehinderungen geleitet. Die Verzögerung ist bereits in die voraussichtliche Ankunftszeit einbezogen.

#### Wählen einer alternativen Route

Falls das Gerät nicht zur automatischen Verwendung alternativer Routen eingerichtet ist, können Sie manuell eine alternative Route starten, um eine Verkehrsbehinderung zu vermeiden.

- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option = > Verkehr
- 2 Wählen Sie Alternative Route.

**HINWEIS:** Falls es keine bessere alternative Route gibt, ist diese Option nicht verfügbar und es wird stattdessen die Option Auf schnellster Route angezeigt.

3 Wählen Sie Los!.

#### Informationen zu Verkehrsfunkabonnements

Sie können zusätzliche Abonnements erwerben oder Ihr Abonnement erneuern, falls es abläuft. Rufen Sie die Website http://www.garmin.com/traffic auf.

#### Aktivieren von Abonnements

Das im Lieferumfang des Verkehrsfunkempfängers enthaltene Abonnement muss nicht aktiviert werden. Das Abonnement wird automatisch aktiviert, wenn das Gerät während des Empfangs von Verkehrsfunksignalen vom gebührenpflichtigen Dienstanbieter Satellitensignale erfasst.

#### Anzeigen von Verkehrsfunkabonnements

Wählen Sie Einstellungen > Verkehr > Abonnements.

#### Hinzufügen von Abonnements

Sie können Verkehrsfunkabonnements für andere Regionen oder Länder hinzufügen.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option Verkehr.
- 2 Wählen Sie Abonnements > +.
- 3 Notieren Sie die Geräte-ID des Verkehrsfunkempfängers.
- **4** Rufen Sie die Website www.garmin.com/fmtraffic auf, um ein Abonnement zu erwerben und einen 25-stelligen Code zu erhalten.

8 Verkehr

Der Code zum Aktivieren des Verkehrsfunkabonnements kann nur einmal verwendet werden. Bei jeder Erneuerung des Dienstes müssen Sie einen neuen Code erwerben. Falls Sie mehrere Verkehrsfunkempfänger besitzen, ist für jeden Empfänger ein neuer Code erforderlich.

- 5 Wählen Sie auf dem Gerät die Option Weiter.
- 6 Geben Sie den Code ein.
- 7 Wählen Sie Fertig.

#### Verwenden der Apps

#### Verwenden der Hilfe

Wählen Sie **Apps** > **Hilfe**, um Informationen zur Verwendung des Geräts anzuzeigen.

#### Suchen nach Hilfethemen

Wählen Sie Apps > Hilfe > Q.

#### Informationen zu ecoRoute™

In einigen Gebieten müssen Sie vor der Nutzung der ecoRoute Funktionen einen Freischaltcode erwerben. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/ecoroute.

ecoRoute berechnet Spritverbrauch und Kraftstoffkosten zum Ziel und bietet außerdem Möglichkeiten zum Verringern des Spritverbrauchs. Bei den durch ecoRoute bereitgestellten Daten handelt es sich lediglich um Schätzwerte, nicht um tatsächlich am Fahrzeug gemessene Werte.

Wenn Sie genauere und auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte Verbrauchsübersichten erhalten möchten, können Sie den Spritverbrauch kalibrieren (*Angleichen des Spritverbrauchs*, Seite 9).

#### Einrichten des Fahrzeugs

Wenn Sie ecoRoute zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Informationen zum Fahrzeug eingeben.

- 1 Wählen Sie Apps > ecoRoute.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### Ändern des Kraftstoffpreises

- 1 Wählen Sie Apps > ecoRoute > Tankstelle.
- 2 Geben Sie den aktuellen Kraftstoffpreis ein, und wählen Sie Weiter.
- 3 Wählen Sie Ja.

#### Angleichen des Spritverbrauchs

Sie können den Spritverbrauch angleichen, um genauere, auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte Verbrauchsübersichten zu erhalten. Sie sollten die Angleichung beim Auffüllen des Kraftstofftanks vornehmen.

- 1 Wählen Sie Apps > ecoRoute > Tankstelle.
- 2 Geben Sie den aktuellen Kraftstoffpreis ein.
- **3** Geben Sie an, wie viel Kraftstoff das Fahrzeug seit dem letzten Tanken verbraucht hat.
- **4** Geben Sie die Distanz ein, die Sie seit dem letzten Tanken zurückgelegt haben.
- 5 Wählen Sie Weiter.
  - Das Gerät berechnet den durchschnittlichen Spritverbrauch des Fahrzeugs.
- 6 Wählen Sie Speichern.

#### Informationen zu ecoChallenge

ecoChallenge ermöglicht es Ihnen, durch die Bewertung Ihrer Fahrgewohnheiten den Spritverbrauch des Fahrzeugs zu optimieren. Je höher Ihr ecoChallenge-Ergebnis ist, desto geringer ist der Spritverbrauch. Wenn das Gerät in Bewegung

ist und sich im Auto-Modus befindet, erfasst ecoChallenge Daten und berechnet daraus das Ergebnis.

#### Anzeigen der ecoChallenge-Ergebnisse

Wählen Sie Apps > ecoRoute > ecoChallenge.

#### Informationen zu den ecoChallenge-Ergebnissen

**Beschleunigung**: Zeigt das Ergebnis für gefühlvolles und allmähliches Beschleunigen an. Bei starkem Beschleunigen werden Punkte abgezogen.

**Bremsen**: Zeigt das Ergebnis für gefühlvolles und verzögertes Bremsen an. Bei starkem Bremsen werden Punkte abgezogen.

**Gesamt**: Zeigt den Durchschnittswert aus den Ergebnissen für Tempo, Beschleunigung und Bremsen an.

**Tempo**: Zeigt das Ergebnis beim Fahren des Fahrzeugs im verbrauchsarmen Geschwindigkeitsbereich an.

#### Zurücksetzen der ecoChallenge-Ergebnisse

- 1 Wählen Sie Apps > ecoRoute > ecoChallenge.
- 2 Wählen Sie = > Reset.

#### Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch

- 1 Wählen Sie Apps > ecoRoute > Spritverbrauch.
- Wählen Sie einen Bereich der graphischen Darstellung aus, um die Ansicht zu vergrößern.

#### Streckenübersicht

In der Streckenübersicht sind Distanz, Zeit, durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch und Kraftstoffkosten bis zum Ziel aufgeführt.

Für jede gefahrene Route wird eine Streckenübersicht erstellt. Sobald Sie auf dem Gerät eine Route anhalten, wird für die zurückgelegte Distanz eine Streckenübersicht erstellt.

#### Anzeigen einer Streckenübersicht

Auf dem Gerät können gespeicherte Streckenübersichten angezeigt werden.

**TIPP:** Sie können das Gerät an den Computer anschließen und über den Ordner "Reports" auf dem Laufwerk des Geräts auf Streckenübersichten zugreifen.

- 1 Wählen Sie Apps > ecoRoute > Streckenübersicht.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Streckenübersicht aus.

#### Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen

- 1 Wählen Sie Apps > ecoRoute > Fahrzeugprofil.
- 2 Wählen Sie = > Reset.

#### **Fahrtipps**

- Halten Sie sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung. Bei den meisten Fahrzeugen wird der optimale Kraftstoffverbrauch bei etwa 70 bis 100 km/h (45 bis 60 mph) erreicht.
- Behalten Sie eine konstante Geschwindigkeit bei.
- Bremsen und beschleunigen Sie moderat und konstant.
- Vermeiden Sie Stop-and-Go sowie Stoßverkehr.
- Nutzen Sie die Motorbremse.
- Verwenden Sie, wenn möglich, den Tempomat.
- Stellen Sie bei kurzzeitigen Stopps den Motor ab, anstatt ihn unnötig laufen zu lassen.
- Unternehmen Sie nicht mehrere kurze Fahrten, sondern eine lange Fahrt mit mehreren Stopps.
- Schalten Sie zur Kühlung die Klimaanlage aus, und öffnen Sie stattdessen lieber die Fenster, sofern Sie nicht bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn unterwegs sind.
- · Drehen Sie den Tankdeckel fest zu.
- · Parken Sie im Schatten oder in der Garage.
- Entfernen Sie unnötiges Gewicht. Nehmen Sie nicht benötigte Gegenstände aus dem Fahrzeug.

Verwenden der Apps 9

- Vermeiden Sie es, Gegenstände auf dem Dach zu transportieren. Entfernen Sie Dachträger und entfernbare Träger, wenn diese nicht verwendet werden.
- Halten Sie den empfohlenen Reifendruck ein. Prüfen Sie den Reifendruck regelmäßig und vor langen Reisen.
- Halten Sie Ihr Fahrzeug instand, und warten Sie es entsprechend den vom Hersteller empfohlenen Wartungsintervallen.
- Wechseln Sie regelmäßig Öl sowie Öl- und Luftfilter.
- Verwenden Sie die geringste empfohlene Kraftstoffqualität.
   Verwenden Sie wenn möglich Biokraftstoffe, z. B. E85 und Biodiesel.

#### Planen einer Route

Sie können die Routenplanung verwenden, um eine Route mit mehreren Zielen zu erstellen und zu speichern.

- 1 Wählen Sie Apps > Routenplanung.
- 2 Wählen Sie Neue Route.
- 3 Wählen Sie Startort wählen.
- **4** Suchen Sie nach einer Position (*Suchen von Positionen*, Seite 3).
- 5 Wählen Sie OK.
- 6 Wählen Sie ♣, um weitere Positionen hinzuzufügen.
- 7 Wählen Sie Weiter.
- 8 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie Fertig.

#### Planen von Routen

Sie können die Routenplanung verwenden, um eine Route mit mehreren Zielen zu erstellen und zu speichern.

- 1 Wählen Sie Apps > Routenplanung.
- 2 Wählen Sie eine Route aus.
- 3 Wählen Sie ein Ziel aus.
- **4** Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie Abfahrtszeit.
  - · Wählen Sie Ankunftszeit.
- 5 Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit und dann Speichern.
- 6 Wählen Sie Dauer.
- 7 Legen Sie fest, wie viel Zeit Sie an dem Zirel verbringen möchten, und wählen Sie Speichern.
- 8 Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 3 bis 7 für jedes Ziel.

#### Navigieren nach gespeicherter Route

- 1 Wählen Sie Apps > Routenplanung.
- 2 Wählen Sie eine gespeicherte Route.
- 3 Wählen Sie Los!.
- **4** Wählen Sie eine Route, wenn Sie dazu aufgefordert werden (*Anzeige der Route auf der Karte*, Seite 5).

#### Bearbeiten einer gespeicherten Route

- 1 Wählen Sie Apps > Routenplanung.
- 2 Wählen Sie eine gespeicherte Route.
- 3 Wählen Sie ■.
- 4 Wählen Sie eine Option:
  - · Wählen Sie Route umbenennen.
  - Wählen Sie Ziele bearbeiten, um Positionen hinzuzufügen und zu löschen oder die Reihenfolge von Positionen zu ändern.
  - Wählen Sie Route löschen.
  - Wählen Sie Reihenfolge optimieren, um die Zwischenziele der Route optimal anzuordnen.

#### Anzeigen vorheriger Routen und Ziele

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie die Funktion für Reisedaten aktivieren (*Geräte- und Datenschutzeinstellungen*, Seite 11).

Sie können auf der Karte vorherige Routen und Positionen anzeigen, an denen Sie angehalten haben.

Wählen Sie Apps > Wo war ich?.

#### **Datenverwaltung**

Sie können Dateien auf dem Gerät speichern. Das Gerät verfügt über einen freien microSD Kartenslot für zusätzliche Daten.

**HINWEIS:** Das Gerät ist nicht mit Windows 95, 98, Me, Windows NT° und Mac OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel.

#### **Dateiformate**

Das Gerät unterstützt folgende Dateiformate.

- Karten und GPX-Wegpunktdateien aus der Kartensoftware myGarmin™, darunter MapSource®, BaseCamp™ und HomePort™ (Benutzer-POIs, Seite 5).
- GPI-Dateien (Benutzer-POI-Dateien) aus Garmin POI Loader, (*Installieren von POI Loader*, Seite 5).

#### Informationen zu Speicherkarten

Sie können Speicherkarten in Elektronikfachgeschäften erwerben oder vorinstallierte Kartensoftware von Garmin kaufen (www.garmin.com). Auf den Speicherkarten können nicht nur Karten und Daten, sondern auch Dateien gespeichert werden, z. B. Karten, Bilder, Geocaches, Routen, Wegpunkte und Benutzer-POIs.

#### Installieren einer Speicherkarte

Das Gerät unterstützt microSD™ und microSDHC Speicherkarten.

- 1 Legen Sie eine Speicherkarte in den Steckplatz des Geräts ein.
- 2 Drücken Sie die Karte ein, bis sie einrastet.

#### Verbinden des Geräts mit dem Computer

Sie können das Gerät mit einem USB-Kabel an den Computer anschließen.

- Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den Anschluss am Gerät.
- 2 Stecken Sie das breite Ende des USB-Kabels in einen Anschluss am Computer.

Auf dem Bildschirm des Geräts wird ein Bild eines an den Computer angeschlossenen Geräts angezeigt.

Je nach Betriebssystem des Computers wird das Gerät als tragbares Gerät oder als Wechseldatenträger angezeigt.

#### Übertragen von Daten vom Computer

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer (Verbinden des Geräts mit dem Computer, Seite 10).
  - Je nach Betriebssystem des Computers wird das Gerät als tragbares Gerät oder als Wechseldatenträger angezeigt.
- 2 Öffnen Sie auf dem Computer den Dateibrowser.
- 3 Wählen Sie eine Datei aus.
- 4 Wählen Sie Bearbeiten > Kopieren.
- 5 Wechseln Sie zu einem Ordner auf dem Gerät.

**HINWEIS:** Bei einem Wechseldatenträger sollten Sie keine Dateien im Ordner "Garmin" ablegen.

6 Wählen Sie Bearbeiten > Einfügen.

#### Anpassen des Geräts

#### Karten- und Fahrzeugeinstellungen

Öffnen Sie die Einstellungen für Karte und Fahrzeug, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Karte/Fahrzeug** auswählen.

**Fahrzeug**: Ändert das Symbol, mit dem Ihre Position auf der Karte angezeigt wird. Weitere Symbole finden Sie unter www.garmingarage.com.

Kartenansicht Auto-Modus: Richtet die Perspektive der Karte ein.

**Detailgrad**: Legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf. langsamer dargestellt.

Kartendesign: Ändert die Farben der Kartendarstellung.

**Kartenextras**: Wählt die Kurzbefehle, die im Menü für Kartenextras angezeigt werden.

Kartenebenen: Richtet die Daten ein, die auf der Karte angezeigt werden (*Anpassen der Kartenebenen*, Seite 7).

myMaps: Richtet ein, welche installierten Karten das Gerät verwendet

#### Aktivieren von Karten

Sie können auf dem Gerät installierte Karten aktivieren.

**TIPP:** Weitere Kartenprodukte sind unter www.garmin.com/us/maps erhältlich.

- 1 Wählen Sie Einstellungen > Karte/Fahrzeug > myMaps.
- 2 Wählen Sie eine Karte aus.

#### Navigationseinstellungen

Öffnen Sie die Navigationseinstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen** > **Navigation** auswählen.

Routenpräferenz: Legt Routenpräferenzen fest.

**Vermeidungen**: Richtet Straßenmerkmale ein, die auf einer Route vermieden werden sollen.

**Eigene Vermeidungen**: Ermöglicht es Ihnen, bestimmte Straßen oder Gebiete zu vermeiden.

Sicherheitsmodus: Deaktiviert alle Funktionen, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.

GPS-Simulation: Das Gerät empfängt kein GPS-Signal mehr und schont den Akku.

#### Routenpräferenz

Wählen Sie Einstellungen > Navigation > Routenpräferenz.

Die Routenberechnung basiert auf

Geschwindigkeitsbeschränkungen von Straßen sowie auf Beschleunigungswerten für die mögliche Route.

Kürzere Zeit: Berechnet Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.

**Kürzere Strecke**: Berechnet Routen mit der kürzesten Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.

**Weniger Kraftstoff**: Berechnet Routen, auf denen weniger Kraftstoff als bei anderen Routen verbraucht wird.

**Luftlinie**: Berechnet eine direkte Luftlinie von der aktuellen Position zum Ziel.

#### Anzeigeeinstellungen

Öffnen Sie die Anzeigeeinstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Anzeige** auswählen.

**Ausrichtung**: Richtet das Display im Hochformat (vertikal) oder im Querformat (horizontal) ein.

**Farbmodus**: Richtet das Gerät zur Anzeige von Farben für den Tag oder die Nacht ein. Sie können Automatisch wählen,

damit das Gerät die Farben für Tag oder Nacht automatisch basierend auf der Uhrzeit anpasst.

Helligkeit: Passt die Helligkeit der Anzeige an.

Bildschirmabschaltung: Richtet die Zeit der Inaktivität ein, bevor das Gerät in den Ruhezustand wechselt.

Screenshot: Ermöglicht es Ihnen, ein Abbild des Gerätebildschirms aufzunehmen. Screenshots werden im Speicher des Geräts im Ordner Screenshots gespeichert.

#### Verkehrsfunkeinstellungen

Öffnen Sie die Verkehrsfunkeinstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen** > **Verkehr** auswählen.

Verkehr: Aktiviert den Verkehrsfunk.

Aktueller Anbieter: Richtet den Verkehrsfunkanbieter ein, der für Verkehrsinformationen verwendet wird. Mit Automatisch werden automatisch die besten verfügbaren Verkehrsinformationen ausgewählt.

Abonnements: Führt aktuelle Verkehrsfunkabonnements auf.

Route optimieren: Wählt aus, ob optimierte alternative Routen automatisch oder nach Aufforderung verwendet werden (Verkehr auf der aktuellen Route, Seite 8).

Verkehrsmeldungen: Wählt den Schweregrad der Verkehrsbehinderung aus, für den das Gerät eine Verkehrsmeldung anzeigt.

#### Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit

Öffnen Sie die Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Einheiten und Zeit** auswählen.

Aktuelle Zeit: Richtet die Zeit des Geräts ein.

Zeitformat: Ermöglicht es Ihnen, die Zeit im 12-Stunden-, 24-Stunden- oder UTC-Format anzuzeigen.

Einheiten: Richtet die Maßeinheit für Distanzen ein.

**Positionsformat**: Richtet das Koordinatenformat und das Kartenbezugssystem ein, die für geografische Koordinaten verwendet werden.

#### Sprach- und Tastatureinstellungen

Öffnen Sie die Einstellungen für Sprache und Tastatur, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Sprache und Tastatur** auswählen.

Ansagesprache: Ändert die Sprache für Sprachansagen.

**Textsprache**: Ändert die Sprache des auf dem Bildschirm angezeigten Texts.

**HINWEIS:** Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.

Tastatur: Aktiviert die Tastatursprache.

#### Geräte- und Datenschutzeinstellungen

Öffnen Sie die Geräteeinstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Gerät** auswählen.

**Info**: Zeigt die Softwareversion, die Geräte-ID und Informationen zu verschiedenen anderen Softwarefunktionen an.

**EULAs**: Zeigt die Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen an, die für Ihr Gerät gelten.

**HINWEIS:** Diese Informationen werden benötigt, wenn Sie die Systemsoftware aktualisieren oder zusätzliche Kartendaten erwerben möchten.

Reisedaten: Das Gerät zeichnet Informationen für die Funktionen myTrends™, Wo war ich? und Reiseaufzeichnung auf.

**Reisedaten löschen**: Löscht die Reisedaten für die Funktionen myTrends, Wo war ich? und Reiseaufzeichnung.

Anpassen des Geräts 11

#### Wiederherstellen von Einstellungen

Sie können eine Einstellungskategorie oder alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- 1 Wählen Sie Einstellungen.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Einstellungskategorie aus.
- 3 Wählen Sie = > Reset.

#### **Anhang**

#### **Anschlusskabel**

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Gerät aufzuladen.

- KFZ-Anschlusskabel
- USB-Kabel
- Netzteil (optionales Zubehör)

#### Aufladen des Geräts

**HINWEIS:** Dieses Produkt der Klasse III muss mit einer Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS) betrieben werden. Sie haben folgende Möglichkeiten, den Akku des Geräts aufzuladen.

- Verbinden Sie das Gerät mit dem KFZ-Anschlusskabel.
- Verbinden Sie das Gerät mit einem USB-Kabel mit einem Computer.

Das Gerät wird möglicherweise langsam aufgeladen, wenn es mit einem Computer verbunden ist. Einige tragbare Computer laden das Gerät eventuell nicht auf.

Schließen Sie das Gerät an ein optional erhältliches Netzteil an

Sie können einen zugelassenen Garmin AC-/DC-Adapter erwerben, der für den Gebrauch in Wohnungen oder Büros geeignet ist. Diese Adapter sind bei einem Garmin Händler oder unter www.garmin.com erhältlich.

### Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels

#### **HINWEIS**

Achten Sie darauf, dass Sie beim Austauschen der Sicherung keine Kleinteile verlieren, und stellen Sie sicher, dass diese wieder an der richtigen Stelle angebracht werden. Das KFZ-Anschlusskabel funktioniert nur, wenn es ordnungsgemäß zusammengesetzt ist.

Wenn das Gerät nicht im Fahrzeug aufgeladen werden kann, müssen Sie ggf. die Sicherung austauschen, die sich an der Spitze des Fahrzeugadapters befindet.

1 Drehen Sie das Endstück ① um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, um die Sperre zu lösen.



**TIPP:** Verwenden Sie bei Bedarf eine Münze, um das Endstück zu entfernen.

- 2 Entfernen Sie das Endstück, die silberne Spitze ② und die Sicherung ③.
- **3** Setzen Sie eine neue flinke Sicherung mit derselben Spannung ein, z. B. 1 oder 2 Ampere.
- 4 Setzen Sie die silberne Spitze auf das Endstück.
- 5 Drücken Sie das Endstück ein, und drehen Sie es um 90 Grad im Uhrzeigersinn, um es wieder im KFZ-Anschlusskabel @ einzurasten.

#### Pflege des Geräts

#### **HINWEIS**

Lassen Sie das Gerät nicht fallen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es über längere Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann

#### Reinigen des Gehäuses

#### **HINWEIS**

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

- 1 Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts (nicht den Touchscreen) mit einem weichen Tuch, befeuchtet mit einer milden Reinigungslösung.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.

#### Reinigen des Touchscreens

- 1 Verwenden Sie ein weiches, sauberes und fusselfreies Tuch.
- 2 Befeuchten Sie das Tuch bei Bedarf mit Wasser.
- 3 Wenn Sie ein befeuchtetes Tuch verwenden, schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- 4 Wischen Sie den Touchscreen vorsichtig mit dem Tuch ab.

#### Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie das Gerät und die Halterung aus dem einsehbaren Bereich, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie die von der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe verursachten Spuren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Handschuhfach auf.
- Registrieren Sie das Gerät unter http://my.garmin.com.

#### Anbringen am Armaturenbrett

#### **HINWEIS**

Der Klebstoff für die Befestigung ist dauerhaft und lässt sich nach dem Anbringen nur äußerst schwer wieder entfernen.

Gemäß den Bestimmungen einiger Behörden zum Anbringen des Geräts am Armaturenbrett können Sie die mitgelieferte Befestigungsscheibe verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com.

- 1 Reinigen und trocknen Sie das Armaturenbrett an der Stelle, an der die Befestigungsscheibe angebracht werden soll.
- 2 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite der Befestigungsscheibe.
- 3 Platzieren Sie die Befestigungsscheibe an der gewünschten Stelle auf dem Armaturenbrett.
- 4 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Oberseite der Befestigungsscheibe.
- **5** Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Oberseite der Befestigungsscheibe.
- **6** Klappen Sie den Hebel nach unten (in Richtung der Befestigungsscheibe).

#### Entfernen von Gerät, Halterung und Saugnapfhalterung

#### Entnehmen des Geräts aus der Halterung

- 1 Drücken Sie auf die Entriegelung an der Halterung.
- 2 Kippen Sie das Gerät nach vorn.

12 Anhang

#### Entfernen der Halterung aus der Saugnapfhalterung

- 1 Drehen Sie die Halterung des Geräts nach rechts oder links.
- 2 Üben Sie dabei so lange Druck aus, bis sich die Kugel an der Halterung aus dem Kugelgelenk der Saugnapfhalterung löst.

### Entfernen der Saugnapfhalterung von der Windschutzscheibe

- 1 Klappen Sie den Hebel der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.
- 2 Ziehen Sie die Lasche an der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.

#### Erwerben weiterer Karten

- Rufen Sie die Produktseite für Ihr Gerät auf (www.garmin.com).
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte Karten.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### Erwerben von Zubehör

Rufen Sie die Website http://buy.garmin.com auf.

#### **Technische Daten**

Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Ladetemperatur	0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Stromversorgung (Fahrzeug oder extern)	8 bis 28 V Gleichspannung
Akku-Laufzeit (nüvi 55/56)	Bis zu 2 Stunden, abhängig von Nutzungsverhalten und Einstellungen
Akku-Laufzeit (nüvi 65/66)	Bis zu 1 Stunde, abhängig von Nutzungsverhalten und Einstellungen
Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku
Batteriespannungsbereich	3 V bis 4,2 V

#### Fehlerbehebung

## Die Saugnapfhalterung bleibt nicht an der Windschutzscheibe haften

- Reinigen Sie Saugnapfhalterung und Windschutzscheibe mit Reinigungsalkohol.
- 2 Trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch.
- **3** Bringen Sie die Saugnapfhalterung an (*Verbinden des Geräts mit der Stromversorgung des Fahrzeugs*, Seite 1).

#### Das Gerät erfasst keine Satellitensignale

- Vergewissern Sie sich, dass die GPS-Simulation deaktiviert ist (Navigationseinstellungen, Seite 11).
- Bringen Sie das Gerät ins Freie, abseits von Parkhäusern, hohen Gebäuden und Bäumen.
- · Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.

# Das Gerät wird in meinem Fahrzeug nicht aufgeladen

- Überprüfen Sie die Sicherung im KFZ-Anschlusskabel (Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels, Seite 12).
- Vergewissern Sie sich, dass die Zündung eingeschaltet und die Stromversorgung gesichert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur im Fahrzeug zwischen 0 °C und 45 °C (32 °F und 113 °F) liegt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung der Stromquelle im Fahrzeug nicht defekt ist.

#### Mein Akku entlädt sich zu schnell

- Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit (*Anzeigeeinstellungen*, Seite 11).
- Reduzieren Sie die Zeit für die Bildschirmabschaltung (Anzeigeeinstellungen, Seite 11).
- Verringern Sie die Lautstärke (Anpassen der Lautstärke, Seite 2).
- Aktivieren Sie den Ruhezustand des Geräts, wenn es nicht genutzt wird (Aktivieren und Deaktivieren des Ruhezustands, Seite 2).
- · Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

# Mein Gerät wird auf dem Computer nicht als Wechseldatenträger angezeigt

Auf den meisten Windows-Computern nutzt das Gerät MTP (Media Transfer Protocol), um eine Verbindung herzustellen. Im MTP-Modus wird das Gerät als tragbares Gerät und nicht als Wechseldatenträger angezeigt. Der MTP-Modus wird von Windows 7, Windows Vista® und Windows XP Service Pack 3 mit Windows Media Player 10 unterstützt.

# Mein Gerät wird auf dem Computer nicht als tragbares Gerät angezeigt

Auf Mac-Computern und einigen Windows-Computern nutzt das Gerät den USB-Massenspeichermodus, um eine Verbindung herzustellen. Im USB-Massenspeichermodus wird das Gerät als Wechseldatenträger und nicht als tragbares Gerät angezeigt. Windows-Versionen vor Windows XP Service Pack 3 verwenden den USB-Massenspeichermodus.

#### Mein Gerät wird weder als tragbares Gerät noch als Wechseldatenträger auf dem Computer angezeigt

- 1 Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer.
- 2 Schalten Sie das Gerät aus.
- 3 Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers und an das Gerät an.

**TIPP:** Das Gerät sollte direkt an einen USB-Anschluss des Computers und nicht an einen USB-Hub angeschlossen sein.

Das Gerät schaltet sich automatisch ein und wechselt in den MTP-Modus oder den USB-Massenspeichermodus. Auf dem Bildschirm des Geräts wird ein Bild eines an den Computer angeschlossenen Geräts angezeigt.

Fehlerbehebung 13

Index	Registrieren des Geräts 1 Geocaching 4	speichern 4 suchen 3
Symbole	Geräte-ID 11	Zu Hause-Position eingeben 4
2D-Kartenansicht <b>7</b>	GPS 2	Produktregistrierung 1
3D-Kartenansicht 7	H	R
A	Halterung, entfernen 13 Helligkeit 2	Radar-Info, Abonnements <b>7</b> Registrieren des Geräts <b>1</b>
Abbiegeliste 6	Hilfe. 9 Siehe auch Support	Reinigen des Geräts 12
Abonnements nüMaps Lifetime 1	K	Reinigen des Touchscreens 12
Verkehr 1	Kabel, Stromversorgung 12	Reiseaufzeichnung, anzeigen 6 Reisecomputer 6
Adressen, suchen 3 Akku	Kameras, Sicherheit 7	Informationen zurücksetzen 6
aufladen 1, 2, 12, 13	Karte, Datenfeld 7 Karten 5, 6, 11	Reisedaten 11 zurücksetzen 6
Laufzeit optimieren 13	aktualisieren 1	Reiseinformationen 6
Probleme 13 Aktuelle Position 7	Datenfeld 6 Design 11	anzeigen 6
Anbringen des Geräts	Detailgrad 11	Routen anhalten 6
Armaturenbrett 12	durchsuchen 3	auf der Karte anzeigen 6
aus Halterung nehmen 12 Auto 1	Ebenen 7 erwerben 13	berechnen 5
Saugnapfhalterung 1, 13	gesamte Nutzungsdauer 1	Hinzufügen von Zwischenzielen <b>5</b> Routenpräferenz <b>11</b>
Ändern des Suchgebiets 3	nüMaps Guarantee 1	starten 5
Anpassen, Vermeidungen 7 Anpassen des Geräts 11	nüMaps Lifetime 1 Routen anzeigen 6	Vorschau 5 Routenplanung 10
Anschlusskabel 12	Kartenansicht 7	Route bearbeiten 10
Austauschen der Sicherung 12	2D <b>7</b> 3D <b>7</b>	Ruhezustand 2
Fahrzeug 1 Anweisungen 6	Kartenebenen, anpassen <b>7</b>	S
Anzeigeeinstellungen 11	Kartenextras 7	Satellitensignale
Armaturenbretthalterung 12 Aufladen des Geräts 1, 2, 12, 13	Kennnummer 11 KFZ-Anschlusskabel 1	anzeigen 2 erfassen 2
Aufsuchen der Zu Hause-Position 4	Koordinaten 4	Saugnapfhalterung 13
В	Kraftstoff, Preise 9	Schnellsuche 3
Benutzer-POIs 5	Kraftstoffpreis, ändern 9 Kraftstoffverbrauch angleichen 9	Screenshots 11 Sicherung, austauschen 12
Berichte, Strecke 9	Kreuzungen, suchen 4	Simulierte Positionen 4
Bildschirm, Helligkeit 2 Bildschirmschaltflächen 2	Kreuzungsansicht 6	Software
Breiten- und Längengrad 4	Kurzbefehle hinzufügen 4	aktualisieren 1 Version 11
C	löschen 4	Speicherkarte 10
Computer	Kürzlich gefundene Positionen 3	Speichern, Aktuelle Position 4
anschließen 13	L	Sprache Ansagesprache 11
verbinden 10	Lautstärke, anpassen 2	Tastatur 11
D	Lebenslange Karten-Updates 1 Löschen, Routen 10	Spritverbrauch. 9 Siehe auch ecoRoute Streckenübersichten 9
Dateien übertragen <b>10</b>	Luftlinien-Navigation 5	Suchen von Positionen. 3 Siehe auch
unterstützte Dateiformate 10	М	Positionen
Diebstahl, vermeiden 12	microSD Speicherkarte, installieren 10	Adressen 3  Durchsuchen der Karte 3
E	N	Kategorien 3
ecoChallenge 9	Nächste Abbiegung 6	Koordinaten 4
ecoChallenge-Ergebnis 9 Zurücksetzen 9	Navigation 5 Einstellungen 11	Kreuzungen 4 mithilfe der Karte 3
ecoRoute 9	Luftlinie 5	Städte 4
ecoChallenge-Ergebnis 9 Fahrzeugprofil 9	Vorschau von Routen 5	Suchleiste 3 Support 9
Kraftstoffverbrauch angleichen 9	nüMaps Guarantee 1 nüMaps Lifetime 1	Symbole, Fahrzeug <b>7</b>
Streckenübersicht 9	·	т
Streckenübersichten 9 Einschalttaste 2	P Parken 3	Tastatur 2
Einstellungen 11	Parkposition 3	Layout 11
Entfernen der Halterung 13	Pflege des Geräts 12	Sprache 11 Technische Daten 13
EULAs 11 Extras, Benutzer-POIs 5	POI. <b>5</b> Siehe auch Point Of Interest (POI) POI Loader <b>5</b>	
	Points of Interest (POI Loader) 5	U Umbenennen von Routen 10
F Fahranweisungen 6	Points of Interest (POI)	Umleitungen 5
Fahrzeugprofil 9	benutzerdefiniert 5 Extras 5	Updates
Fahrzeugsymbol 7	POI Loader 5	Karten 1 Software 1
Favoriten 5, 10 bearbeiten 4	POIs entlang Route	
Kategorien 4	anpassen 6 POIs suchen 6	V Verkehr 8, 11
löschen 4	POIs suchen, POIs entlang Route 6	Abonnement aktivieren 8
Fehlerbehebung 13	Positionen 3, 10 aktuell 4, 7	Abonnements hinzufügen 8
G Carmin Evarage 1	kürzlich gefunden 3	alternative Route 8 Empfänger 8
Garmin Express 1 Aktualisieren der Software 1	simuliert 4	Ereignisse 8

14 Index

```
Karte 8
lebenslange Abonnements 1
nach Behinderungen suchen 8
Vermeidungen
anpassen 7
deaktivieren 7
Gebiet 7
löschen 7
Straße 7
Straße 17
Straßenmerkmale 7

W
Wiederherstellen von Einstellungen 12
Wo bin ich? 4, 7

Z
Zeiteinstellungen 2, 11
Ziele. Siehe Positionen
Zu Hause
aufsuchen 4
Position bearbeiten 4
Positionen eingeben 4
Zubehör 13
Zurücksetzen
Gerät 2
Reisedaten 6
```

Index 15

### www.garmin.com/support



1-800-800-1020

